

増設子機 ディー エフ ディー ケイ **TF-DK110**

適応機種

ディー エフ バイ ディー バイ ディー バイ ディー
TF-VD1100/VD1130/VD1140



増設子機 ディー エフ ディー ケイ **TF-DK115**

適応機種

ディー エフ イー ブイ ディー イー ブイ ディー イー ブイ ディー
TF-EV250D/EV253D/EV254D
ディー エフ クイ セット クイ セット
TF-KZ2600/KZ3700



増設子機取扱説明書（保証書付）

このたびは、パイオニアの増設子機をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。
この取扱説明書には保証書もついておりますので、大切に保管してください。

本機は、2.4～2.4835GHzの全帯域を使用する無線設備です。移動体識別装置の帯域が回避不可能で、変調方式は「FH-SS方式」、と干渉距離は80mです。
本機には、それを示す右記のマークが貼付されています。

2.4 FH8



充電式電池を
リサイクルに!

充電には、ニッケル水素電池を使用しております。ニッケル水素電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。ニッケル水素電池のリサイクルにご協力ください。



Ni-MH

お客様相談室 本製品のお問い合わせ窓口

東日本地区：TEL. **所沢** 04-2949-5131

西日本地区：TEL. **大阪** 06-6533-0099

専用FAX：**所沢** 04-2949-5501

- 電話番号をよくご確認の上、市外局番より、お間違えのないようおかけください。
- 名称、所在地、電話番号は変更になることがあります。あらかじめご了承ください。

英文などの外国語の取扱説明書はありませんので、あらかじめご了承ください。
Please take notice that manuals written in languages other than Japanese are not available.




「安全上のご注意」について

ご使用の前に本体に付属の取扱説明書の「安全上のご注意」と「知っておいていただきたいこと」をよくお読みの上、正しくお使いください。

(TF-VD1100/VD1130/VD1140は、4～10ページ)

(TF-EV250D/EV253D/EV254D/KZ2600/KZ3700は、4～11ページ)

使用上の注意

- 増設子機を使用する際は、増設子機の登録操作が必要です。
 - 使用できる子機の台数は、付属子機を含め最大4台です。
 - 増設子機の登録操作をしていないと、子機の液晶画面に「オヤキニ ソウセツ シテクダサイ」（または「ツウワ ケンガイ」）と▽図外が表示され、使用できません。
 - 増設子機の登録操作には、増設子機の他に、親機と親機のACアダプターが必要です。
(修理窓口や販売店に増設子機の登録操作をご依頼になった場合は、有料となります。)
 - 子機をお使いの前に子機を充電器の上にのせ、10時間以上充電してください。
 - 充電電池が消耗している場合、子機を充電器の上にのせても🔋発信ランプが点灯しないときがあります。
そのときは、充電器にのせたままお待ちください。約10分で点灯します。
 - 充電しても、液晶画面に何も表示されないときや、🔋発信ランプが点灯しないときは、次の1または2の操作を行ってください。
 1. 子機を充電器からとって、もう一度、充電器に戻してください。
 2. 充電電池ふたをあげ、充電電池のプラグを抜き差しして、充電電池ふたを閉めてください。
 - 子機の充電方法については、本体に付属の取扱説明書の「子機の準備」(18～19ページ)をご覧ください。
 - 充電端子が汚れていると、🔋発信ランプが点灯していても充電できないことがあります。
乾いた布または綿棒などでこまめに拭き取ってください。
 - 電話がかかってきたとき、子機の呼出音は親機より約1～2秒遅れて鳴ります。
 - TF-VD1100/EV250D/KZ2600は、子機を増設すると子機間通話、子機間転送、一斉呼出、子機から子機への電話帳コピーの機能をご利用になれます。
 - 子機の液晶画面に「ツウワ ケンガイ」と▽図外が表示されているときは、、 または  のいずれかを押しってください。
ボタンを押しても、液晶画面に「オヤキニ ソウセツ シテクダサイ」と▽図外が表示され続けるときは、増設子機の登録操作が正しく行なわれていません。もう一度、増設子機の登録操作を行ってください。
(子機が親機から離れすぎたり、使用環境によっては、「ツウワ ケンガイ」と▽図外が表示されることがあります。)
- ※その他の機能、操作につきましては、本体に付属の取扱説明書をご覧ください。

電波に関するご注意

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医用機器のほか、工場の生産ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、混信回避のためのパーティションの設置や設置場所の移動を行ない互いに干渉が起きないようにしてください。
3. その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、弊社お客様相談室へお問い合わせください。

⚠ 危険

- 充電電池（ニッケル水素電池）は加熱したり、火中に投げ込まないでください。爆発して火災・けがの原因となることがあります。
- 充電電池（ニッケル水素電池）の端子をショート（短絡）したり、外装チューブをはがしたりしないでください。火災・けがの原因となることがあります。
- 専用の充電電池（ニッケル水素電池）以外は、使用しないでください。火災・故障の原因となります。

⚠ 警告

万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなど異常状態のまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。すぐにACアダプターをコンセントから抜き、内部などを開けずに煙が出なくなるのを確認して修理窓口または販売店に修理をご依頼ください。特に、電話機が異常に熱くなっている場合は、やけどの危険性がありますので、絶対に触らないでください。お客様による修理、確認などは危険ですので絶対におやめください。

各部のなまえ

(本体に付属の取扱説明書 14～15ページ)

本体に付属の取扱説明書の「各部のなまえ／液晶画面（子機）」をよくお読みください。

アフターサービスについて

本体に付属の取扱説明書の「保証書とアフターサービスについて」をよくお読みください。
(TF-VD1100/VD1130/VD1140は、87～88ページ)
(TF-EV250D/EV253D/EV254D/KZ2600/KZ3700は、86～87ページ)

子機番号について

子機を増設すると、子機の液晶画面に子機の名称（子機番号）が表示されます。

子機の 液晶表示	子機番号1	子機番号2	子機番号3	子機番号4
	12月24日 12:34 ㊦(1)	12月24日 12:34 ㊦(2)	12月24日 12:34 ㊦(3)	12月24日 12:34 ㊦(4)
増設する製品				
TF-VD1100 TF-EV250D TF-KZ2600	付属子機	増設子機		
		1 台目	2 台目	3 台目
TF-VD1130 TF-EV253D TF-KZ3700	付属子機		増設子機	
			1 台目	2 台目
TF-VD1140 TF-EV254D	付属子機			増設子機

仕様・付属品

・下記の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

型番	TF-DK110／TF-DK115		
消費電力	子機充電時：約 1.8W		
充電電池	専用充電電池（ニッケル水素電池）：型番TF-BT10 使用時間：待ち受け時間 約180時間 連続通話時間 約6時間		
寸法 (幅×高さ×奥行)	子 機：約45×166×35mm 充電器：約83×44×77mm		
質量	子 機：約140g (充電電池を含む) 充電器：約 65g		
付属品	子機用ACアダプター（VT-16）……………1 増設子機取扱説明書……………1 管理ラベル……………3(予備2枚) 壁掛けネジ……………2本 増設子機の登録方法……………1		

ご注意 NOTICE

この製品は日本国内向けに製造されたもので、電圧100Vで動作します。
海外では、電話回線や電源電圧の規格が異なりますので、ご使用になれません。
For Japanese standard only. This set operates on AC100V.
Due to different standards of telephone line and different power requirements, this set cannot be used outside of Japan.

品 名	コードレス留守番電話機用増設子機	機 種	TF-DK110 TF-DK115
保証対象	増設子機（ニッケル水素電池を除く）	保証期間	（お買い上げ日より） 1年間
※お買い上げ日	年 月 日		
※お客様 お名前	様	ご住所	
		電話番号	（ ）
※販売店	店名・住所・電話番号		

※印欄は必ずご記入ください。

<無料修理規定>

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意にしたがった使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店または修理窓口が無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店または修理窓口にご持参ください。その際には本書をご提示ください。
- ご購入、ご購入品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合や、お近くの修理窓口がない場合は、修理受付センターへご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りまたは不当な修理や改造による故障および損傷
 - (ロ) お買い上げ後の取り付け場所の移動、落下、冠水等による故障および損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、**落雷**その他の天災地変、公害、塩害、虫害、**異常電圧**などによる事故および損傷
 - (ニ) 一般家庭用以外（例えば、業務用への長時間使用、車両・船舶への搭載等）
 - (ホ) 消耗品（各部ゴム、電池、テープ等）の交換
 - (ヘ) 増設子機の登録操作を行なう場合
 - (ト) 本書の提示がない場合
 - (チ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは文字を書きかえられた場合
 - (リ) 故障の原因が本製品以外の他社製品にある場合
 - (ヌ) **出張修理をご希望されたときの出張費用、引取修理をご希望の場合の引取・お届けの配送費用**

5. 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）

（修理メモ）

- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間中および経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様相談窓口・修理窓口にお問い合わせください。
- お客様にご記入いただいた保証書は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- 当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後5年間保有しています。

パイオニアコミュニケーションズ株式会社

〒359-1167 埼玉県所沢市林2-70-1